



MANUAL

DE INSTRUCCIONES



SISTEMA REVOLUCIONARIO EN ELIMINACIÓN DE CHICLES

Garantía:

Gumpak debe utilizarse únicamente con los packs de producto. El uso de suministros alternativos puede dañar la máquina y suponer un riesgo para el operario. El uso de suministros alternativos anula la garantía del fabricante.

Partes de Gumpak



Preparación para su uso

NO UTILICE LA GUMPAK SIN LEER Y ENTENDER LAS INSTRUCCIONES DE USO. SI LA GUMPAK ES UTILIZADA INCORRECTAMENTE, ÉSTA PUEDE PLANTEAR PELIGRO PARA EL OPERARIO Y LOS DEMÁS, E INVALIDARÁN LA GARANTÍA DEL FABRICANTE.



ANTES DE USARLO, LEA Y ENTIENDA LO SIGUIENTE:

1. Evaluación de riesgos para los trabajos que se realizarán.
2. Hoja de datos de la solución GUMPAK.
3. Hoja de datos de GLP.

Información importante

Antes de introducir el GLP y la solución limpiadora de chicle, ajuste la mochila para el operario mediante el ajuste de las correas. La mochila ha sido diseñada para mantenerse en posición vertical en todo momento. Esto es importante para la utilización del GUMPAK.

PRECAUCIONES DURANTE EL USO DE GUMPAK:

1. Mantenga la unidad en posición vertical en todo momento durante el manejo y cuando se inserten la solución o el GLP.
2. La batería ha sido diseñada para ser completamente cargada antes de cada uso.
3. Utilice únicamente la solución limpiadora por GUMPAK, y el GLP para un uso seguro. El uso de otros artículos de consumo en GUMPAK invalida la garantía y podrá dañar las partes internas de la GUMPAK.
- 4 Asegúrese de que el operario haya leído y entendido las instrucciones antes del intento de utilizar la GUMPAK y que esté totalmente capacitado para su operación.

Consumibles

El pack GUMPAK tiene una duración de entre 8 - 12 horas de uso continuado, en función del tipo de superficies a tratar.

Elija un cepillo de latón en superficies como hormigón, piedra natural, asfalto y otras superficies comunes. Elija un cepillo de nylon para superficies delicadas como suelos de madera, felpudos, moquetas y alfombras resistentes.

Consumibles

AVISO IMPORTANTE:

Haga siempre una prueba en las superficies anteriores para asegurarse de que no se producen daños en el suelo o superficie.

Pack de producto:

Cuando se compra una máquina Gumpak se requiere un pack de producto. Cada pack de producto proporciona un uso continuo de 8 horas y se compone de:

- 2 x Cartuchos de GLP GUMPAK
- 4 x Botellas de solución limpiadora GUMPAK
- 6 x Cepillos GUMPAK

Antes de operar la GUMPAK:

- 

1 Asegúrese de que la batería de GUMPAK está completamente cargada antes de cada ciclo de 8 horas.
- 


2 Quite la tapa usando los cierres negros.
- 

3 Inserte la botella de solución limpiadora en el espacio reservado dentro de la mochila.
- 

4 Desenroque la tapa de la botella de solución limpiadora.
- 



5 Introduzca el tubo de succión en el interior de la botella y enrosque la tapa negra que lleva incorporado en la botella. Asegúrese de que el tubo de succión haga tope en el fondo de la botella.
- 




6 Enrosque las dos botellas de GLP Gumpak en la válvula de gas interior y asegurese de que esta firmemente conectado. Introduzca las botellas en el hueco reservado en el interior de la unidad.
- 


7 Abra las dos valvulas de gas girándolas en el sentido contrario de las agujas del reloj.
- 


8 Vuelva a colocar la tapa firmemente con los dos cierres a cada lado y asegúrese de que los tubos / cables no se enganchan.
- 


9 Enrosque el cepillo GUMPAK de latón o nylon en el extremo de la boquilla de la lanza.

Encendido de la GUMPAK:

- 1**


Asegúrese de que el regulador de la bomba está en posición vertical. (Mín)
- 2**


Sitúe el interruptor rojo en posición ON (I).
- 3**


Pulse el botón de ignición durante 3 segundos y compruebe que la máquina esté encendida.
- 4**


Una vez que la unidad haya alcanzado la temperatura (aprox. 3 min), regule la intensidad de flujo de la bomba, ajustando el regulador entre las posiciones 1 y 10.

Procedimiento para eliminar los chicles



- 1**

Coloque el cepillo encima del chicle durante unos dos o tres segundos.
- 2**

Frote sobre el chicle sin aplicar presión con el cepillo de nylon o latón hasta que el chicle se disuelva.
- 3**

Retire la lanza del chicle y utilice el cepillo GUMPAK para barrer la zona y asegurarse de que el chicle se ha desintegrado o por el contrario es necesario seguir limpiando.
- 4**

Puesto que cada chicle es diferente, el tiempo necesario para desintegrar cada chicle podría variar.

Apagado de la GUMPAK:

1



Gire el regulador de flujo en posición vertical. (Min)

2



Sitúe el interruptor de la bomba en posición OFF (0).

3



Cierre las válvulas (2) de gas interior.

4



Desenrosque el tubo de succión en el interior de la botella y enrosque de nuevo la tapa negra que lleva incorporado en la botella.



gumpakTM

Detergente a partir de recursos renovables:

NO es peligroso

Tecnología segura para la limpieza de chicles

NO deja residuos

PH natural y completamente biodegradable

Libre de fosfatos

NO es corrosivo

NO se necesita agua

NO se requieren vehículos que bloqueen el paso

NO necesita generadores ruidosos

NO necesita cables a la corriente eléctrica

NO requiere pulverización de agua

NO bloquea las zonas peatonales

NO se necesita acordonar la zona

NO hay costes extraordinarios

NO interrumpe a sus clientes



MANUAL DE INSTRUCCIONES

IBERGRAF



C/ CONDE DE LA CIMERA, 4 - 28040 MADRID

TELF.: 91 283 39 40 / FAX.: 91 133 26 23